e-Cruise

Manuel d'installation pour
TOYOTA HIACE 2.5D-4D KLH 1x-2x Moteur 2KD-FTV Production 2001-2006

AN-SA
www.an-sa.com
Tél. : 04.42.46.73.47

Connecteur sur
pédale de frein

Connecteur Blanc sur ordinateur bord



Connecteur sur pédale d'accélérateur

AN-SA
www.an-sa.com
Tél. : 04.42.46.73.47

Brancher ces fils seulement sur véhicules à boite manuelle (autrement couper et isoler les)



La pédale stop est mesurée et remplacée par le switch d'embrayage inclus le switch d'embrayage doit être placé au même niveau que la pédale stop.

Le levier de controle est monté sur le coté gauche du volant avec les entretoises. Il doit être monté comme le levier de clignotant.

AN-SA
www.an-sa.com
Tél. : 04.42.46.73.47